<u>HowTo</u>

SML-Zähler mit IP-Symcon auslesen

<u>INHALT</u>

- Datenschnittstelle für SML-Stromzähler
 - Anleitung: Datenschnittstelle im Eigenbau
 - Beispiel: BKZ-Datenschnittstelle für hintere IR-Diode
- Ermittlung der Datenbytes im SML-Frame
- IP-Symcon einrichten
 - COM-Port
 - Cutter
 - Register Variable
 - IPS Skript
 - Inbetriebnahme

Einbau darf nur von Elektrofachkraft erfolgen und sollte mit EVU abgesprochen werden !!! Ich übernehme keine Haftung für Schäden welche durch diese Anleitung entstehen könnten. Verwendung auf eigene Gefahr!

Datenschnittelle für SML-Stromzähler

Anleitung: Datenschnittstelle im Eigenbau



Die Verwendung dieser Bauanleitung geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Verantwortung für entstandene Schäden. Einbau nur von Elektrofachkraft.





Beispiel: BKZ-Datenschnittstelle für hintere IR-Diode



Anschluß EHZ001 an	COM-Port:							
EHZ PIN1 (gelb) DT	R => COM PIN4 DTR							
EHZ PIN2 (grün) GN	D => COM PIN5 GND							
EHZ PIN3 (rot) RX	=> COM PIN3 TX							
EHZ PIN4 (schw) TX	=> COM PIN2 RX							
Angaben ohne Gewähr !!!!								

Einbau darf nur von Elektrofachkraft erfolgen und sollte mit EVU abgesprochen werden !!!



IR-Diode hinten Ermittlung der Datenbytes im SML-Frame

Ermitteln der Datenbytes im SML-Frame

Vorwort:

Um die Position der Datenbytes wie zum Beispiel Leistung (kW) oder Elektrische Arbeit (kWh) im SML-Frame zu finden gibt es mehrere Möglichkeiten. Theoretisch ist es möglich anhand der SML Spezifikation die Kennzahlen für die Datensätze zu ermitteln. Leider ist es nicht immer möglich da die Hersteller teilweise eigene (nicht dokumentierte) Kennzahlen verwenden.

Ermittlung anhand Frame-Vergleich:

Die Position der Datenbytes kann auch anhand dem Vergleich von mehreren aufgezeichneten SML-Frames erfolgen. Hierzu sollten mehrere Frames mit einem Terminal (z.B. HTerm) und den Einstellungen (Baudrate = 9600, Datenbits = 8, Stopbits = 1, Parität = None) aufgezeichnet werden. Das Logfile sollte anschließend im HEX-Format gespeicher werden.

Die Frames sollten zeitversetzt bei aktivem Stromverbrauch entnommen werden damit die Daten für den Zählerstand und Leistung in den Frames auch wirklich unterschiedlich sind. Zudem sollte der aktuelle Zählerstand mit den aufgezeichneten Frames notiert werden damit die Datenposition verifiziert werden kann und der richtige Umrechnungsfaktor (z.B. nach kWh) ermittelt werden kann.

Zuletzt werden mindestens zwei unterschiedliche Frames auf Änderungen verglichen. Zum automatischen Datenvergleich gibt es mehrere Tools (z.B. UltraEdit, kostenpflichtig).

Der Beginn von Datenbytes ist meist durch mehrere Nullen zu erkennen. Ein Beispiel hierfür ist auf der folgenden Seite beschrieben.

Ermitteln der Datenbytes im SML-Frame

0000000	31	42	31	42	31	42	31	42	30	31	30	31	30	31	30	31	181818180101010101
00000000	37	36	30	35	30	30	34	31	32	37	32	43	36	32	30	30	76050041272C6200
00000020	36	32	30	30	37	32	36	33	30	31	30	31	37	36	30	31	6200726301017601
00000030	30	31	30	35	30	30	31	35	42	37	42	41	30	42	30	36	01050015878A0806
00000040	34	39	35	33	34	42	30	31	30	32	37	41	32	30	45	36	49534B01027A20E6
00000050	38	41	30	31	30	31	36	33	33	31	39	46	30	30	37	36	8A010163319F0076
00000060	30	35	30	30	34	31	32	37	32	44	36	32	30	30	36	32	0500412 <mark>72D</mark> 620062
00000070	30	30	37	32	36	33	30	37	30	31	37	37	30	31	30	42	007263070177010B
00000080	30	36	34	39	35	33	34	42	30	31	30	32	37	41	32	30	0649534B01027A20
00000090	45	36	38	41	30	37	30	31	30	30	36	32	30	41	46	46	E68A070100620AFF
000000a0	46	46	37	32	36	32	30	31	36	35	30	30	32	36	44	33	FF726201650026D3
000000ь0	43	34	37	37	37	37	30	37	38	31	38	31	43	37	38	32	C47777078181C782
000000c0	30	33	46	46	30	31	30	31	30	31	30	31	30	34	34	39	03FF010101010449
0b000000	35	33	34	42	30	31	37	37	30	37	30	31	30	30	30	30	534B017707010000
000000e0	30	30	30	39	46	46	30	31	30	31	30	31	30	31	30	42	0009FF010101010B
000000f0	30	36	34	39	35	33	34	42	30	31	30	32	37	41	32	30	0649534B01027A20
00000100	45	36	38	41	30	31	37	37	30	37	30	31	30	30	30	31	E68A017707010001
00000110	30	38	30	30	46	46	36	35	30	30	30	30	30	31	38	32	0800FF6500000182
00000120	30	31	36	32	31	45	35	32	46	46	35	39	30	30	30	30	01621E52FF590000
00000130	30	30	30	30	30	30	32	31	31	43	42	30	30	31	37	37	00000021 <mark>1CB0</mark> 0177
00000140	30	37	30	31	30	30	30	31	30	38	30	31	46	46	30	31	070100010801FF01
00000150	30	31	36	32	31	45	35	32	46	46	35	39	30	30	30	30	01621E52FF590000
00000160	30	30	30	30	30	30	32	30	43	41	45	43	30	31	37	37	00000020CAEC0177
00000170	30	37	30	31	30	30	30	31	30	38	30	32	46	46	30	31	070100010802FF01
00000180	30	31	36	32	31	45	35	32	46	46	35	39	30	30	30	30	01621E52FF590000
00000190	30	30	30	30	30	30	30	30	35	31	43	34	30	31	37	37	0000000051C40177
000001a0	30	37	30	31	30	30	30	46	30	37	30	30	46	46	30	31	0701000F0700FF01
000001b0	30	31	36	32	31	42	35	32	30	30	36	35	30	30	30	30	0162185200650000
000001c0	30	32	37	32	30	31	37	37	30	37	38	31	38	31	43	37	0 <mark>272</mark> 0177078181C7
000001d0	38	32	30	35	46	46	30	31	30	31	30	31	30	31	38	33	8205FF0101010183
000001e0	30	32	46	33	43	35	41	38	30	30	44	34	30	46	41	41	02F3C5A800D40FAA
000001f0	46	32	46	46	37	32	36	30	45	33	38	38	39	31	46	31	F2FF7260E38891F1
00000200	43	39	32	46	42	34	32	37	34	42	42	36	45	36	39	31	C92FB4274BB6E691
00000210	34	33	44	33	36	42	45	37	43	30	41	33	36	42	46	45	4 3D 36B E7C0A36B FE
00000220	35	43	45	30	36	38	30	33	44	41	43	30	45	37	35	30	5CE06803DAC0E750
00000230	44	34	32	32	33	35	32	32	35	35	35	34	34	42	33	32	D422352255544B32
00000240	44	32	30	31	30	31	30	31	36	33	33	45	34	36	30	30	D2010101633E4600
00000250	37	36	30	35	30	30	34	31	32	37	32	45	36	32	30	30	760500412 <mark>72E</mark> 6200
00000260	36	32	30	30	37	32	36	33	30	32	30	31	37	31	30	31	6200726302017101
00000270	36	33	39	38	37	43	30	30	31	42	31	42	31	42	31	42	63987C001B1B1B1B
00000280	31	41	30	30	42	45	31	41									1A008 E1A

SML-Frame = 324 Bytes x 2 = 648 Zeichen

Blaue Markierung zeigt die Unterschiede in den Frames

150 Bytes => 300 Zeichen
 ▶ 8 Bytes => Zählerstand in kWh (/10.000)
 166 Bytes => -332 Zeichen

222 Bytes => 444 Zeichen ✓ 4 Bytes => Leistung in kW (/1.000) 98 Bytes => -196 Zeichen

Anzahl Bytes/Zeichen muß jeweils vom Anfang des SML-Frames bis zum Anfang der Datenbytes bzw. vom Ende der Datenbytes bis zum Ende des SML-Frames ermittelt werden.

Diese Informationen werden später für den Cutter benötigt um die Daten "herauszuschneiden".

IP-Symcon einrichten - COM-Port

1. "Serial Port" in IPS mit folgenden Einstellungen anlegen. COM-Port anpassen! Baudrate = 9600, Datenbits = 8, Stopbits = 1, Parität = None

Den Serial Port am besten erst am Ende öffen (Haken setzen) wenn alles fertig eingestellt ist.

PS IP-Symcon Verwaltungskonsole	
Ansicht hinzufügen 🛛 🤹 Aktualisieren 💿 Hilfe 🛛 💜 Über	
Serial Port COM1 (Zähler PV-Anlage)	? Ŧ X
Serial Port COM1 (Zähler PV-Anlage) InstanzID: 16070 Modul: Serial Port	
0	
Konfiguration Ereignisse Statusvariablen	
C Serieller Port ist geölfnet	
Port: CDM1 • ewöhnlich müssen diese Optionen nicht verändert werden Baudrate 9600 • Datenbits Sopbits Stopbits None •	
Zurücksetzen Debug OK Abbrecher	Übernehmen
📲 Willkommen 🛛 Meldungen 🧇 Objektbaum 🏶 Serial Port COM1 (Zähler PV-Anlage)	-

IP-Symcon einrichten - Cutter

2. "Cutter" in IPS mit folgenden Einstellungen anlegen.

"Benutze feste Schnitte" => Eingabelänge = 324, Sync Zeichen = "1B 1B 1B 1B 01 01 01 01" HEX auswählen, dann setzen drücken!

Als Übergeordnete Instanz den unter 1. erstellten Com-Port auswählen Mit "OK" die Einstellungen übernehmen!



IP-Symcon einrichten – Register Variable

3. "Register Variable" in IPS mit folgenden Einstellungen anlegen. Als Übergeordnete Instanz den unter 2. erstellten Cutter auswählen Bei Ziel Skript das unter 4. erstellte Skript auswählen Mit "OK" die Einstellungen übernehmen!

11548

42274

Register Variable

Register Variable Cutter COM1 (PV-Zähler) \Register Variable InstanzID: 42274 Modul: Register Variable	? *
Cutter COM1 (PV-Zähler) \Register Variable InstanzID: 42274 Modul: Register Variable	
0	
Konfiguration Ereignisse Statusvariablen	
Ziel Skript Skripte/Stromzähler/Zähler 1 🔶 Auswählen 🛅 Löschen	
Übergeordnete Instanz: Cutter COM1 (PV-Zähler)	
	COK Abbrechen Übernehme
Zurücksetzen Debug	

Register Variable

N/A

<u>IP-Symcon einrichten – IPS Skript</u>

4. "IPS Skript" in IPS anlegen. Dieses Skript muß individuell an die Var-ID's und dem eigenen SML-Frame (Position Datenbytes) angepasst werden.
5. "Float Variable" für Zählerstand in kWh anlegen

6. "Float Variable" für Leistung in kW anlegen

Inhalt des Skriptes (Var-ID individuell anpassen!):

SetValueFloat(***Var-ID_ <mark>kWh</mark> _anpassen***	,(hexdec(substr(bin2hex(\$IPS_VALUE),	300, -332)))/10000);
SetValueFloat(***Var-ID kW anpassen*** ,	(hexdec(substr(bin2hex(\$IPS VALUE), 4	44, -196)))/1000);

S IP-Symcon Verwaltungskonsole					- 🗆 X
🦰 Ansicht hinzufügen 🛛 🕹 Aktualisieren 💿 Hilfe 🛛 📢 Über					
COM1 => Cutter COM1					<mark>?</mark> 쿠 X
🔚 🖭 🖪 🥱 🎓 📇 📖 💈 😰 Befehl hinzufügen			🔗 Ereignis hin	nzufügen 🛛 🐻 Ereignisse	Ausführen
<pre>1 <? 2 // Ertrag in kWh 3 // SetValueString(45999 /*[.Skripte\Stromzähler\Zähler PV-Anlage COM1\COM1 => Cu 4 SetValueFloat(59683 /*[Stromzähler\Zählerstand Zveirichtungszähler +A Bezug von 5 6 // Leistung in kW 7 // SetValueString(54870 /*[.Skripte\Stromzähler\Zähler PV-Anlage COM1\COM1 => Cu 8 SetValueFloat(45787 /*[Stromzähler\Momentanleistung Zveirichtungszähler +A Bezug 9 10 ?> </pre>	utter COM1\kWh hex (TESTVARIABLE)] EVU [kWh]\Zählerstand PV-Anlage [utter COM1\kW hex (TESTVARIABLE)]* g von EVU [kW]\Momentanleistung PV	*/ , substr(bin2hex(\$IPS_VAL kWh]]*/ ,(hexdec(substr(bin / , substr(bin2hex(\$IPS_VALU -Anlage [kW]]*/ ,(hexdec(su	UUE), 318, -168)); 12hex (\$IPS_VALUE), 318, NE), 408, -80)); 15str (bin2hex (\$IPS_VALUE)	-168)))/10000); :), 408, -80)))/1()0000);
1: 1 Einfügen Zuletzt ausgeführt: 05.08.2011 21:29:56 Laufzeit: 5 ms					ScriptID: 31628
Tilkommen 🔄 Meldungen 🧇 Objektbaum 😰 COM1 => Cutter COM1					
31628 📄 🚔 💇 COM1 => Cutter COM1	Skript	31628.ips.php	21:31:24		
59683 🛛 🚽 😝 Zählerstand PV-Anlage [kWh]	Float	6434, 2247 kWh	21:35:31		

<u>IP-Symcon einrichten – Inbetriebnahme</u>

7. Den Serial Port jetzt öffen. Jetzt sollten der Zählerstand und Leistungswerte nach dem Empfang des SML-Frames (alle 2 Sekunden) aktualisiert werden. Diese Daten können dann entsprechend weiterverarbeitet werden um diese z.B. in eine DB zu schreiben. Es ist nicht empfehlenswert diese Daten aufgrund der Häufigkeit in einer DB zu verarbeiten. Im Normalfall ist es ausreichend diese Werte alle 5 oder 15 Minuten abzufragen um diese dann in eine DB zu schreiben oder weiter zu verarbeiten.

<u>Verarbeitungsprozeß:</u>



Viel Spaß und gutes Gelingen mit dieser Anleitung wünscht Euch

Christian alias "mr_cg"